



VANITY BOUM

FICHE PRODUITS
&
NOTICE DE MONTAGE

PRÉCIEUSES

Petites & Grandes Lampes Précieuses

Nos *Précieuses* sont notre édition,
chaque élément (socle, globe) est neuf.

Nos éléments en laiton (socles) et en verre sont fabriqués dans des manufactures à taille humaine, ils peuvent présenter de légères différences d'une pièce à l'autre.

Nos produits ne sont pas compatibles pour les pièces d'eau.
La marque n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.

Tous nos produits sont conformes aux normes CE

En cas de question, n'hésitez pas à nous écrire à hello@vanityboum.com
Notre équipe est là pour vous répondre !

LES PRECIEUSES

Les petites lampes Précieuses



- Matériaux : laiton, verre teinté
- Diamètre globe : 160mm
- Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent
- Câble : torsadé coton - 1,50m
- Fiche et interrupteur plastique blanc
- Douille E27 / Ampoule 4W fournie testée et vissée dans la lampe
- Max 40W
- non compatible pour les pièces d'eau

Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être serrées au maximum sous peine d'endommager le globe.

Pour changer l'ampoule :

- mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la lampe
- dévisser les 3 vis de la griffe de maintien et retirer délicatement et complètement le globe
- dévisser l'ampoule
- visser une nouvelle ampoule
- brancher à nouveau la lampe et mettre l'interrupteur sur ON
- Enjoy !

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas l'utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le problème.

Les grandes lampes Précieuses



- Matériaux : laiton, verre teinté
- Diamètre globe : 200mm
- Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent
- Câble : torsadé coton - 1,50m
- Fiche et interrupteur plastique blanc
- Douille E27 / Ampoule 4W fournie testée et vissée dans la lampe
- Max 40W
- non compatible pour les pièces d'eau

Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être serrées au maximum sous peine d'endommager le globe.

Pour changer l'ampoule :

- mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la lampe
- dévisser les 3 vis de la griffe de maintien et retirer délicatement et complètement le globe
- dévisser l'ampoule
- visser une nouvelle ampoule
- brancher à nouveau la lampe et mettre l'interrupteur sur ON
- Enjoy !

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas l'utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le problème.